

Aplicación del *Barniz Hahnemühle mate, satinado y brillante* para Canvas con un rodillo de espuma

Antes de aplicar:

- Asegúrese de que la superficie sea plana, esté limpia y cuente con el tamaño necesario.
- Las impresiones que desea tratar deben estar completamente secas y estar exentas de polvo y pelusas. Es preferible dejar secar las impresiones como mínimo durante 24 horas.
- Mueva detenidamente el barniz Hahnemühle durante 2-3 minutos antes de proceder a su aplicación. Asegúrese de que el material que pueda haber quedado en el fondo ascienda hacia arriba y mueva la mezcla hasta que el contenido del envase adquiera una consistencia uniforme. Mueva el contenido despacio y de manera uniforme para evitar la formación de burbujas. Utilice exclusivamente una herramienta libre de ácido para mover el producto.
- Vierta la cantidad necesaria de barniz en una cuba de pintura.



Durante su aplicación:

- Impregne el rodillo de espuma en la cuba que contiene el Barniz Hahnemühle.
- Extienda el rodillo sobre toda la superficie aplicando poca presión en sentido longitudinal, transversal y diagonal.
- Evite realizar modificaciones bruscas del sentido durante la utilización del rodillo. Desplace el rodillo siempre en línea recta.
- Humedezca toda la superficie uniformemente.
- Deje que el Barniz Hahnemühle se seque durante 2-3 minutos. Extienda de nuevo el rodillo por toda la superficie en todos los sentidos, en línea recta y sin aplicar demasiada presión.
- Mientras que la superficie esté húmeda podrá corregir las posibles huellas del rodillo de espuma extendiendo de nuevo el rodillo sobre la zona afectada hasta que las huellas hayan desaparecido.



Después de aplicar:

- Bajo condiciones ideales (a una temperatura ambiente de aprox. 10-22°C y una humedad del aire del 30-50%), el Barniz Hahnemühle tarda por lo general unos 30 minutos en secarse por completo.
- Previamente, deberá dejar que la impresión se seque como mínimo durante toda la noche, preferiblemente durante 24 horas. Es posible que sea necesario prolongar el tiempo de secado durante más de 24 horas dependiendo de diferentes factores como, por ejemplo, el grosor de la capa, la temperatura ambiente, la circulación del aire o la humedad del aire.
- Una vez finalizado el trabajo, puede enjuagar el rodillo de espuma y la cuba simplemente con agua caliente.